

Belangrijk

- Start met het maken van een afspraak voor afgifte van materiaal op één van onze locaties via <https://www.scal.nl/onderzoeken/urine-onderzoek> of telefoonnummer: 071 - 516 00 20.
- Neem de urine af op dezelfde dag als uw afspraak. Gebruik bij voorkeur ochtendurine.
- **Laat de dop op het buisje zitten.** Vul altijd eerst het potje met urine voordat u het buisje in de opening van de deksel steekt. Het buisje is namelijk vacuüm gesloten, door de dop te verwijderen wordt het buisje onbruikbaar.
- **LET OP:** steek nooit uw vinger in de opening van de deksel. Hier zit een scherpe naald.

Stap 1: Start



- In deze afnameset vindt u een potje en één of meerdere buisjes.
- Het potje kunt u gebruiken voor het opvangen van de urine.

Stap 2: Afname



- Draai de deksel van het potje en leg de deksel neer met het uitstekende deel van de deksel omhoog gericht.



- Raak het uitstekende deel niet aan.



- Laat het eerste deel van de urine in het toilet lopen.
- Vang daarna urine op in het urinepotje en vul het potje tot ongeveer de helft.
- Draai de deksel goed op het potje.

Stap 3: Vullen van het buisje



- Zet het potje op een vaste ondergrond. Verwijder de ronde sticker op de deksel van het potje.



- Houd het potje vast en druk het buisje **met de dop erop én met de dop naar beneden** in een keer in de opening van de deksel. De urine loopt nu vanzelf in het buisje en stopt zodra de buis voldoende is gevuld (dit is tot de zwarte streep als de buis na het vullen rechtop gehouden wordt).
- Let op: Zorg er bij het vullen voor dat de uitstekende punt altijd onder het niveau van de urine is. Houd het potje eventueel schuin.
- Herhaal dit voor alle buisjes, indien u meerdere buisjes heeft ontvangen.
- Plak de ronde sticker weer terug op de deksel. Leeg het potje en schroef de deksel weer terug op het potje. Het lege potje kan worden weggegooid bij het gewone afval.

Is het vullen van de buis niet gelukt?

Mocht het vullen van de buis niet lukken, bewaar dan het potje met de urine en geef deze aan de afname medewerker. De medewerker zal het buisje dan voor u vullen.

Stap 4: Identificatie afnamemateriaal



- In het setje is per buisje een los etiket geleverd, schrijf hierop de volgende gegevens:
 - Achternaam
 - Geboortedatum
 - BSN
 - Datum van afname
 - Tijdstip afname (onder de afnamedatum)
 - Het invullen van de *herkomst is voor deze afname niet noodzakelijk
- Dit etiket is een sticker, verwijder het papiertje op de achterkant en plak de sticker in de lengterichting over het etiket van het buisje heen.
- **LET OP:** Buisjes zonder bovenstaande gegevens en aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

Stap 5: Afgifte materiaal



- Het afnamemateriaal levert u in volgens afspraak. Plaats het buisje of de buisjes in het bijgevoegde plastic zakje en sluit het zakje door de strip te verwijderen.
- Heeft u een papieren aanvraagformulier van uw zorgverlener ontvangen, lever dan dit formulier samen in met het buisje of de buisjes. Dit formulier mag niet in het zakje met de buisje(s), in verband met risico op lekken urine.